

# MONITOR Lagerautomat

Programvaran **MONITOR Lagerautomat** skapar en koppling mellan MONITOR och en lagerautomat (höglager) för att effektivisera lagring och plockning. Lagerautomaten känner av när lagertransaktioner ska ske med artiklar som finns i lagret. En orderfil skickas då över till höglagrets styrsystem och användaren får ett färdigt jobb att starta istället för att manuellt knappa in varje artikel som ska plockas. Om höglagrets styrsystem har stöd för inventering importeras dessa data och inventeringen sker även i MONITOR-systemet.

När artiklar plockas till en kundorder kan en utleverans av kundorderraden ske direkt eller så kan saldot flyttas från höglagrets lagerplats i MONITOR till en plockplats. I det senare fallet ska en utleveransrapportering göras i MONITOR.

## Stöd finns för:


- Utleverans av kundorder
- Inleverans av inköpsorder
- Ut- och inleverans av lagerorder
- Oplanerad ut- och inleverans
- Inventering
- Verktyg\*

\* Under utveckling

Eventuella specialfunktioner till lagerautomaten kan utvecklas på beställning.

## Konfiguration

För samtliga artiklar som lagras i höglagret anges vilka lagerplatser som ska användas i MONITOR. De ska även ha en gemensam artikelkod, lagerplatsnamn eller liknande så att programmet vet att artikeln finns i höglagret.



The screenshot shows a software window titled "Lagerautomat artiklar". It has three tabs: "Beställning", "Lista bildskärm", and "Förhandsgranska". The "Lista bildskärm" tab is active, displaying a table with the following columns: "Artikelnummer:", "Lagerplats automat", and "Lagerautomat nr". The table content is as follows:

Artikelnummer:	Lagerplats automat	Lagerautomat nr	
Transaktion	Plockplats	Transaktionstyp	Lagerställe
112	HÖGLAGER		1
Kundorder:	PLOCK	Saldoflytt	STANDARD
Inköpsorder:	INLEV	Saldoflytt	STANDARD
Torder material:	PLOCK	Saldoflytt	STANDARD
Torder lagringång:	INLEV	Saldoflytt	STANDARD
Oplanerad ut:	PLOCK	Saldoflytt	STANDARD
Oplanerad in:	INLEV	Saldoflytt	STANDARD
Lagerorder UT:	PLOCK	Hanteras inte	STANDARD
Lagerorder IN:	INLEV	Hanteras inte	STANDARD

Genom alternativet *Återexport* kan ett uppdrag skickas igen till höglagret. Valet görs per orderrad och det är restantalet som skickas över.

Transaktion	Ordernr.	Rappnr.	Artikelnr.	Pl. antal	Exporterad	Rapp antal	Rapporterad
Inköpsorder	448	<input type="checkbox"/> Återexport	112	100,00	2010-08-11		
Kundorder	50513	<input type="checkbox"/> Återexport	112	1,00	2010-08-11		

**MONITOR Lagerautomat kan idag kopplas mot:**

- Weland lagersystem
- Element Logic
- Constructor
- Kardex

**Kontrollera med er leverantör att nödvändig funktionalitet ingår i ert system!**

**Teknik**

Programvaran installeras som en tjänst, vilket innebär att den körs i bakgrunden på er MONITOR-server eller på höglagrets styrsystem.

Kommunikationen med höglagret sker via textfiler enligt bilden nedan.

